


IQAir® AirVisual® Outdoor

Moniteur de qualité de l'air communautaire



Manuel d'utilisation

Join the air quality community



EN Join the air quality community

IQAir reports data from thousands of ground level monitoring stations around the world. Yet, many places still lack local air quality information.

With the purchase of an AirVisual Outdoor monitor, you are only a few simple clicks away from becoming an official air quality monitoring station and contribute your data to global air pollution knowledge. Your station, after a short validation process, will become visible to the global air quality community on the IQAir AirVisual app and IQAir website. By making your AirVisual Outdoor public, you become part of a global community of air quality data contributors that help to increase knowledge about hyper-local air quality.

Together, we can raise air quality awareness and provide the global air quality data needed for people, businesses, NGOs, and governments to help improve air quality everywhere.

Visit us on-line for more information: iqair.com

ES Únase a la comunidad de calidad del aire

IQAir informa los datos de miles de estaciones de control a nivel del suelo en todo el mundo. Aun así, muchos lugares todavía no cuentan con información local sobre la calidad del aire.

Con la compra de un monitor AirVisual Outdoor, usted está a tan solo unos pocos clics de convertirse en una estación oficial de control de la calidad del aire y contribuir con sus datos al conocimiento de la contaminación atmosférica mundial. Tras un breve proceso de validación, su estación se volverá visible para la comunidad de calidad del aire mundial en la aplicación IQAir AirVisual y en el sitio web de IQAir. Al hacer que su AirVisual Outdoor sea público, usted pasa a formar parte de una comunidad global de personas que aportan datos sobre la calidad del aire para ayudar a ampliar el conocimiento sobre la calidad del aire hiperlocal.

Juntos, podemos generar una mayor conciencia sobre la calidad del aire y proporcionar los datos globales sobre la calidad del aire que necesitan las personas, las empresas, las ONG y los gobiernos para ayudar a mejorar la calidad del aire en todas partes.

Visítenos en línea para obtener más información: iqair.com

FR Rejoignez la communauté de la qualité de l'air

IQAir rapporte les données de milliers de stations de surveillance au sol à travers le monde. Pourtant, de nombreux endroits manquent encore d'informations sur la qualité de l'air local.

Avec l'achat d'un moniteur AirVisual Outdoor, vous n'êtes qu'à quelques clics de devenir une station officielle de surveillance de la qualité de l'air et de contribuer par vos données à la connaissance mondiale de la pollution de l'air. Après un court processus de validation, votre station deviendra visible pour la communauté mondiale de la

qualité de l'air sur l'application IQAir AirVisual et le site Web d'IQAir. En rendant votre AirVisual Outdoor public, vous faites partie d'une communauté mondiale de contributeurs de données sur la qualité de l'air qui contribuent à accroître les connaissances sur la qualité hyper-locale de l'air.

Ensemble, nous pouvons sensibiliser à la qualité de l'air et fournir les données mondiales sur la qualité de l'air nécessaires aux particuliers, aux entreprises, aux ONG et aux gouvernements afin d'aider à améliorer partout la qualité de l'air. Visitez-nous en ligne pour plus d'informations: iqair.com

DE Treten Sie der Air Quality Community bei

IQAir meldet Daten von Tausenden von Messstationen auf der ganzen Welt. Dennoch fehlen vielerorts noch immer Informationen über die lokale Luftqualität.

Mit dem Kauf des Messgeräts AirVisual Outdoor sind Sie nur ein paar Klicks davon entfernt, eine offizielle Luftqualitätsüberwachungsstation zu werden und mit Ihren Daten zum globalen Wissen über Luftverschmutzung beizutragen. Nach einem kurzen Validierungsprozess wird Ihre Station in App und auf der IQAir-Website für die weltweite Luftqualitätsgemeinschaft sichtbar. Indem Sie Ihren AirVisual Outdoor veröffentlichen, werden Sie Teil

einer globalen Gemeinschaft von Lieferanten von Luftqualitätsdaten, die dazu beitragen, das Wissen über die hyperlokale Luftqualität zu erweitern.

Gemeinsam können wir das Bewusstsein für die Luftqualität schärfen und die globalen Luftqualitätsdaten bereitstellen, die Menschen, Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen benötigen, um die Luftqualität überall zu verbessern.

Besuchen Sie uns online für weitere Informationen: iqair.com



Download the IQAir AirVisual app



EN Scan this QR to get to the appropriate app store. Download the IQAir AirVisual app & create an account

ES Escanee este código QR para ir a la tienda de aplicaciones correspondiente. Descargue la aplicación IQAir AirVisual y cree una cuenta.

FR Scannez ce QR pour accéder au magasin d'applications approprié. Téléchargez l'application IQAir AirVisual et créez un compte.

DE Scannen Sie diesen QR-Code, um zum entsprechenden App Store zu gelangen. Laden Sie die IQAir AirVisual App herunter und erstellen Sie ein Konto.

Consignes de sécurité importantes

Contenu de l'emballage

Dans le coffret, vous trouverez:

- 1x moniteur de qualité de l'air avec modules de capteurs préinstallés
- 1x plaque de montage
- 2x vis et chevilles murales
- 2x serre-câbles résistants aux UV
- 1x clé Allen
- 1x câble d'alimentation court
- 1x câble d'alimentation long
- 1x adaptateur d'alimentation
- 1x manuel de l'utilisateur

Information relatives à la sécurité

Lisez ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS

- L'utilisation d'équipements, de composants et d'accessoires autres que ceux spécifiés par IQAir peut compromettre la sécurité de fonctionnement de l'équipement. La sécurité de fonctionnement de l'équipement dans le cadre d'un système plus vaste relève de la responsabilité de l'installateur du système.
- Si l'AirVisual Outdoor est hors de portée, l'adaptateur d'alimentation doit être

positionné de manière à pouvoir être facilement débranché.

- Lors de l'utilisation dans des zones extérieures couvertes, l'adaptateur d'alimentation doit être installé dans un boîtier étanche ou à l'intérieur avec le câble acheminé à travers un passage de mur ou de fenêtre.
- Si l'AirVisual Outdoor est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être altérée.

MISE EN GARDE

- Le boîtier de l'AirVisual Outdoor est conçu pour être étanche à la pluie ou aux embruns. Il n'est pas conçu pour être étanche lorsqu'il est immergé. S'il est placé dans une mare d'eau, le compartiment intérieur sera inondé d'eau. Cela endommagerait gravement votre AirVisual Outdoor.
- N'installez PAS l'AirVisual Outdoor à moins de 1 mètre (3 pieds) du sol afin d'éviter les éclaboussures.
- NE montez PAS l'AirVisual Outdoor à l'envers. Pour empêcher l'entrée d'insectes et de grosses particules,

le capteur de PM est recouvert d'un filtre poreux qui n'est pas résistant aux éclaboussures. L'AirVisual Outdoor est résistant aux éclaboussures du haut, de l'avant et de l'arrière. L'injection directe d'eau dans l'appareil risque de l'endommager.

- L'adaptateur d'alimentation fourni n'est pas destiné à une utilisation en extérieur.
- Avant de brancher l'adaptateur d'alimentation dans une prise, vérifiez si la source d'alimentation, la tension et la fréquence correspondent à 100 à 240 V et 50 à 60 Hz. Le courant nominal de l'adaptateur secteur est de 0,5 A.
- N'utilisez pas l'équipement à des altitudes supérieures à 2 000 mètres (6 560 pieds).
- La consommation électrique maximale de l'AirVisual Outdoor est de 12 W (48,0 VCC et 0,25 A via PoE). Il est recommandé d'alimenter l'AirVisual Outdoor à l'aide du connecteur Ethernet RJ45 avec l'adaptateur d'alimentation et les câbles fournis. Aucune sortie n'est disponible depuis l'AirVisual Outdoor.

Consignes de sécurité importantes

- L'adaptateur d'alimentation fourni est conçu pour fonctionner entre 0 °C et +40 °C (32 °F à 104 °F), avec une humidité comprise entre 0 % et 95 % sans condensation. L'AirVisual Outdoor est conçu pour fonctionner entre -20 °C et 50 °C (-4 °F à 122 °F), avec une humidité allant de 0 % à 100 % sans condensation. IQAir recommande de faire fonctionner l'AirVisual Outdoor dans ces limites de température.



- La directive DEEE (WEEE) exige que les produits

électriques et électroniques anciens ou défectueux soient éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement. Le symbole signifie que votre produit doit être collecté séparément des ordures ménagères. Veuillez contacter un détaillant ou votre communauté pour connaître le centre de collecte le plus proche.

SÉCURITÉ LASER

- Les modules capteurs de l'AirVisual Outdoor sont des instruments laser de classe 1.

- Pendant le fonctionnement normal, vous ne serez pas exposé au rayonnement laser.

- N'ouvrez PAS l'AirVisual Outdoor lorsqu'il est sous tension.

- Vous ne serez pas exposé au rayonnement laser lors du démontage de l'AirVisual Outdoor.

- Le capteur de PM à l'intérieur du module capteur de PM contient une diode laser. N'ouvrez PAS le module capteur de PM lorsqu'il est sous tension.

Précautions

NE retirez AUCUNE pièce de l'AirVisual Outdoor.

AVERTISSEMENT

L'utilisation de commandes, réglages ou procédures autres que ceux spécifiés dans le présent manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements optiques dangereux.

Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions du fabricant, cet appareil est un produit laser de classe 1 tel que défini par les normes du ministère américain de la Santé et des services sociaux en vertu de la Radiation Control for

Health and Safety Act de 1968.

Cet équipement doit être utilisé uniquement avec les accessoires fournis. L'équipement et les accessoires doivent être fournis par IQAir ou son agent uniquement. Cet équipement doit être nettoyé avec un chiffon de nettoyage humide imbibé d'eau tiède additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle. Après nettoyage, séchez-le avec un chiffon.

L'adaptateur d'alimentation est destiné à être utilisé à des tensions d'alimentation avec des fluctuations ne dépassant pas +/-10 % et classées dans la catégorie de surtension II. L'IQAir AirVisual Outdoor est destiné à être utilisé dans des environnements classés au degré de pollution 3. L'adaptateur d'alimentation est destiné à être utilisé dans des environnements classés au degré de pollution 2.

Consignes de sécurité importantes

Déclaration FCC

Tous changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler

FR



Les déclarations de conformité sur l'AirVisual Outdoor se trouvent sous la plaque de montage.

la garantie de l'utilisateur pour l'utilisation de l'appareil.

Remarque : Cet équipement a été testé et il a été conclu qu'il satisfait aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des directives de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut rayonner une énergie de fréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie d'absence d'interférences dans une installation spécifique. Si cet appareil devait causer des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée,

ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en marche et à l'arrêt, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter l'antenne de réception en réorientant l'équipement.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie de circuit différente de celle à laquelle le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté en cas de besoin.

Avertissement RSS de l'ISED

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'exposition aux rayonnements de l'ISED:


Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISED établies pour un environnement non

contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. Industrial cellular router doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.


Présentation des composants

FR




- | | | |
|---|--|--|
| 1. Couverture d'entrée d'air avec filtre à insectes | 5. Capteur de température et d'humidité | 8. Port Ethernet PoE (alimentation et données en option) |
| 2. Modules capteurs (jusqu'à 4) | 6. Emplacements pour modules capteurs | 9. Clé USB modem 4G en option |
| 3. Bouton de contrôle | 7. Prise micro-USB (non prise en charge) | 10. Plaque de montage avec crochet de montage |
| 4. LED de statut | | |

Voyant LED extérieur AirVisual



- Bleu = Connecté à la plateforme cloud IQAir
- Rouge = Non connecté au cloud ou au réseau
- Rouge clignotant = Réinitialisation/Mise à jour/Autotest
- Vert = Configuration Wi-Fi, point d'accès Wi-Fi appairé
- Vert clignotant = Configuration Wi-Fi, point d'accès Wi-Fi ouvert

Voyant LED de l'adaptateur d'alimentation PoE



- Rouge = Alimentation prête
- Vert = Alimentation connectée
- ■ Vert et rouge clignotants = Erreur*


*En cas d'erreur, veuillez vérifier les câbles et les connecteurs Ethernet. Si le statut persiste, contactez l'assistance IQAir.

Installation et configuration

Alimenter l'appareil

L'AirVisual Outdoor utilise la fonction Power over Ethernet (PoE) pour alimenter le moniteur. L'alimentation est fournie avec l'adaptateur d'alimentation PoE 48 V fourni et l'un des deux câbles d'alimentation Ethernet inclus.

Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, l'adaptateur d'alimentation PoE fourni doit être installé dans un endroit sec où l'eau ne peut pas atteindre l'adaptateur d'alimentation ou utiliser une prise de courant avec un boîtier étanche. Lorsque l'adaptateur d'alimentation PoE est connecté à l'intérieur, le câble



Ethernet doit être acheminé à travers un passage de mur ou de fenêtre.

Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise de courant et la LED de statut devient rouge . Connectez le câble Ethernet au port

Ethernet de l'AirVisual Outdoor et au port marqué PoE de l'adaptateur d'alimentation. La LED de statut de l'adaptateur d'alimentation PoE devient verte .

Le port marqué LAN n'alimentera pas le moniteur. Le port LAN de l'adaptateur d'alimentation peut être utilisé pour connecter l'appareil à Internet. Consultez « *Connexion à la plateforme cloud IQAir* ».

Au lieu de l'adaptateur d'alimentation PoE fourni, vous pouvez utiliser un commutateur Ethernet PoE (compatible IEEE-802.3af). Si vous avez besoin d'un câble plus long, le PoE peut alimenter l'AirVisual Outdoor jusqu'à une distance de 80 m/262 ft. Utilisez un câble Ethernet blindé CAT7 résistant aux UV.

Lorsqu'il est initialement connecté à l'alimentation, l'AirVisual Outdoor se met en marche et affiche une LED de statut rouge  indiquant que l'appareil n'est pas connecté à un réseau.

Options de connectivité des données

L'AirVisual Outdoor peut être mis en réseau avec le cloud de données IQAir où les données actuelles et historiques sur la qualité de l'air peuvent être consultées sur l'application mobile IQAir AirVisual ou sur le tableau de bord Web IQAir. Trois options de connectivité réseau

sont disponibles. L'appareil dispose d'une connectivité Wi-Fi et Ethernet. Une connexion cellulaire 4G est possible avec une clé modem USB 4G en option et une carte SIM avec un forfait de données actif.

Le choix le plus approprié de connexion cloud dépendra des éléments suivants:

- Disposez-vous d'un signal Wi-Fi fiable sur le lieu d'installation? Cela rendrait une connexion Wi-Fi appropriée.
- Avez-vous accès à une prise Ethernet? Cela rendrait une connexion Ethernet appropriée.
- Si aucune connexion Ethernet ou Wi-Fi n'est disponible, une connexion au réseau cellulaire mobile 4G peut être le meilleur moyen de connecter votre AirVisual Outdoor au cloud IQAir. Veuillez noter que l'AirVisual Outdoor génère environ 35 Mo de données mensuelles.

La connexion avec un modem USB Ethernet ou cellulaire 4G établit la connexion automatiquement. La configuration Wi-Fi nécessite quelques étapes. **Il vous suffit de suivre les instructions de l'application IQAir AirVisual.**

Installation et configuration

Téléchargez l'application IQAir AirVisual

Téléchargez l'application IQAir AirVisual et créez un compte.

Ajouter un appareil

Dans l'application, sélectionnez « **Scanner le code QR** » et scannez le code QR de l'appareil au dos de l'appareil ou dans le manuel d'utilisation.

Vous pouvez également sélectionner « **Ajouter un appareil** » et suivre les instructions pour saisir manuellement le numéro de série.

Suivez les invites pour la configuration du réseau.


FR

Connexion à la plateforme cloud IQAir

Connexion Ethernet

Connectez le câble Ethernet d'un routeur Internet au port étiqueté LAN de l'adaptateur d'alimentation PoE. Connectez le deuxième câble Ethernet du port étiqueté PoE de l'adaptateur d'alimentation PoE au port Ethernet de l'AirVisual Outdoor.

statut passe au vert fixe . Sélectionnez votre réseau Wi-Fi local auquel vous souhaitez que l'AirVisual Outdoor se connecte. Saisissez le mot de passe si nécessaire ou entrez un SSID manuellement. L'application AirVisual vous demande de vérifier la réussite de la connexion en observant la LED de statut bleue .




Connexion Ethernet

Connexion Wi-Fi

Utilisez l'application AirVisual pour configurer AirVisual Outdoor afin qu'il se connecte à votre réseau Wi-Fi. Ouvrez les paramètres de l'appareil et sélectionnez le Wi-Fi comme type de connexion. Pour régler l'AirVisual Outdoor en mode appairage, maintenez le bouton de contrôle enfoncé pendant 3 secondes. La LED de statut commence à clignoter en vert . Ensuite, appairez votre téléphone avec l'appareil. L'application AirVisual affiche le réseau Wi-Fi de votre appareil avec le numéro de série pour identification. Une fois la connexion établie, la LED de

Connexion cellulaire 4G

Branchez la clé USB modem 4G dans la prise USB située sur le côté de l'AirVisual Outdoor. La section « Aperçu des composants » à la page 22 indique où la clé USB modem 4G doit être insérée après avoir retiré le couvercle de l'entrée d'air.



Connexion Wi-Fi et 4G

Une connexion réussie à la plateforme de données cloud IQAir est indiquée par une LED de statut qui devient bleue sur l'AirVisual Outdoor .

L'appareil va maintenant envoyer ses données sur le cloud et dans quelques minutes, vous pourrez afficher vos

données de qualité de l'air en ligne à partir de l'application AirVisual ou du tableau de bord Web IQAir (il se peut qu'un abonnement soit requis).

Installation

Sélectionnez un emplacement approprié à la surveillance de la qualité de l'air

Après réussite de la configuration réseau, l'appareil est maintenant prêt à être monté à un emplacement approprié.

FR



Configurez votre AirVisual Outdoor et confirmez qu'il est connecté à Internet et à la plateforme cloud IQAir (LED bleue) avant de commencer l'installation.

Montez toujours l'AirVisual Outdoor dans un endroit extérieur avec une bonne circulation d'air. Évitez les emplacements à proximité de sources de pollution locales directes, telles que les bouches d'aération, les échappements, les fenêtres ouvertes, les zones fumeurs ou toute autre source de combustion.

Orientation de l'installation

Installez l'AirVisual Outdoor verticalement, par exemple sur un mur ou un poteau, avec les ouvertures d'entrée d'air vers le bas.

Ne montez pas l'AirVisual Outdoor horizontalement sur une surface. Cela peut réduire la durée de vie du capteur et permettre à l'humidité de pénétrer dans l'appareil.

Hauteur d'installation

Installez l'appareil avec un dégagement minimum de 1 m/3 ft au-dessus de toute surface horizontale pour éviter les éclaboussures.

Pluie et neige

L'adaptateur d'alimentation de l'AirVisual Outdoor doit être placé de manière à ne pas entrer en contact avec de l'eau ou de la neige.



Utilisez toujours une « boucle d'égouttement » pour le câble d'alimentation afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans l'appareil ou l'adaptateur d'alimentation.

Préparer l'installation

Retirez la plaque de montage et mettez-la de côté. Vous n'avez pas besoin de retirer complètement la vis à tête hexagonale. Préparez l'emplacement et installez la plaque de montage.

Montage sur poteau


Installez le support de montage avec des serre-câbles sur un poteau ou un pilier. Deux serre-câbles résistants aux UV sont fournis. Insérez les serre-câbles dans la plaque de montage. Installez la plaque de montage avec des colliers de serrage sur un poteau ou un pilier.

Montage mural


Pour monter l'appareil sur un mur, vous aurez peut-être besoin d'un outil électrique pour percer un trou pour les chevilles. Les chevilles et les vis sont fournies.

Fixez l'AirVisual Outdoor sur la plaque de montage


Une fois la plaque de montage installée, fixez l'AirVisual Outdoor en




Retirez la plaque de montage



Montage sur poteau avec serre-câbles



Support mural avec visserie fournie




Fixez l'AirVisual Outdoor sur la plaque de montage

alignant le support inférieur de la plaque de montage avec la fente inférieure à l'arrière de l'appareil. Serrez la vis hexagonale.

Informations techniques et modules de capteurs

Module capteur

L'AirVisual Outdoor dispose d'emplacements pour capteurs (1-4) qui permettent d'installer jusqu'à quatre modules de capteurs amovibles. Les emplacements de capteurs peuvent être remplis avec plusieurs modules de capteurs identiques ou différents



Fentes de capteur

Module capteur de PM

Le module capteur de PM comprend un néphélobimètre laser pour la mesure simultanée des PM1, PM2,5 et PM10. La durée de vie du capteur de PM peut atteindre 5 ans dans des concentrations moyennes de PM2,5 inférieures à 25 µg/m³.


Étalonnage

Les modules capteurs AirVisual Outdoor sont fournis pré-étalonnés. Lorsqu'un module capteur de PM devient défectueux ou perd de sa précision, il peut facilement être remplacé. Tous les capteurs, à

l'exception des capteurs de PM, de température, d'humidité ou de pression, peuvent nécessiter jusqu'à 5 jours pour afficher des valeurs correctes après le premier démarrage ou lorsqu'ils sont redémarrés après avoir été arrêtés pendant plus de quelques jours.

Remplacement d'un module capteur

Vous serez averti par l'application AirVisual ou le tableau de bord Web si un module capteur doit être remplacé. Pour remplacer un module capteur défectueux, veuillez suivre les étapes ci-dessous :



Retirez le couvercle de l'entrée d'air

1. Débranchez le câble d'alimentation afin que l'appareil soit hors tension.
2. Retirez l'AirVisual Outdoor de sa plaque de montage en desserrant la vis à six pans creux sur le dessus.
3. Retirez le couvercle de l'entrée d'air en faisant glisser le couvercle à l'arrière comme illustré.
4. Retirez le capteur défectueux, qui peut être identifié par le numéro de série du module capteur et/ou le numéro d'emplacement du capteur indiqué dans la notification de remplacement.
5. Insérez le nouveau module capteur.
6. Remettez le couvercle de l'entrée d'air en place.
7. Rebranchez les câbles d'alimentation.
8. Placez le moniteur dans sa plaque de montage et serrez la vis à six pans creux.
9. Éliminez l'ancien capteur conformément aux règles locales de mise au rebut.

FR

Spécifications techniques

Modèle:	AirVisual Outdoor
Type:	09
Entrée d'alimentation:	PoE 48 VDC, 12W, 250 mA PoE Standard: IEEE802.3af USB 5.2VDC, 12W, 2.3 A
Température de fonctionnement:	-4 to 104 °F / -20 to 50 °C
Humidité de fonctionnement:	0 - 100% RH, sans condensation

Informations de garantie

Pour plus d'informations sur la garantie, visitez la section d'assistance sur le site Web d'IQAir.

Assistance et FAQ

Pour obtenir de l'aide pour toute question et information sur la garantie, visitez la section d'assistance sur le site Web d'IQAir à l'adresse :

<https://www.iqair.com/support>

